Inhaltsverzeichnis

1.	Datei:sub-d-26.png	2
2.	Benutzer:OE3DZW	3
3.	HYTERA Geräte - Tips & Tricks	4

Datei:sub-d-26.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

sub-d-26.png (241 × 101 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/png)

```
Sub-D 26 pin
```

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:27, 5. Feb. 2025	1 • • • • • • • • 9 10 • • • • • • • 18 19 • • • • • • 26	241 × 101 (1	6 KB DZW (Diskussion	Beiträge)

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

• HYTERA Geräte - Tips & Tricks

Dietmar, OE3DZW



Anrede Herr Name Dietmar, OE3DZW

Vorlage:User

HAMNET Anycast ntp HAMNET Anycast RadioRegulations Dietmar, OE3DZW hinterlegte



Dietmar, OE3DZW

Anrede Herr Name Dietmar, OE3DZW

Anwendungen am HAMNET

SvxPortal

SvxLink

BlueSpíce 4

Hauptseite

M17

HYTERA Geräte - Tips & Tricks

Inhaltsverzeichnis

1 Programmierkabel für HYTERA-Repeater	5
2 Externe Steuerung für HYTERA-Repeater	6
2.1 SNMP	7
3 HYTERA Umschalten zw. Private-ID und Gruppen-ID bei manueller Eingabe	7
4 HYTERA Service Modus	9
5 HYTERA MD785(G) starkes Komfortrauschen - eine Lösung	9
6 HYTERA Codeplug auf anderes Gerätemodell übertragen 1	L1

Programmierkabel für HYTERA-Repeater

Hytera-Repeater verwenden einen 26poligen Sub-D-Stecker zur Programmierung. Von Hytera gibt es dazu ein Programmierkabel auf USB-A, dieses kann selbst leicht nachgebaut werden:



Sub-D 26 Pin des Hytera Repeaters

Pin-Belegung des Steckers:

Pin No.	Name	Function
1	Vbus USB	Power supply (+5V)
2	Ground	Ground
3	GP5_3	Digital input/output
4	SW B+ sense	Power supply
5	External Alarm	Analog voltage output
6	Power Ground	Power supply ground
7	Tx Audio	Analog input
8	RX Audio	Analog output
9	Spkr-	Analog output
10	D+ USB	USB data cable +
11	USB_GROUDN	Ground
12	GP5_2	Digital input/output
13	ACC_IO2	Digital input
14	Emerg Sw	Digital input
15	ACC_IO3	Digital input
16	PRGM_IN_PTT	Digital input
17	Audio Ground	Audio ground
18	Spkr+	Analog output
19	D- USB	USB data cable -
20	GP5_8	Input/output
21	Ground	Ground
22	GP5_7	Input/output
23	GP5_6	Digital input/output
24	AUX Audio Out 1	Analog output
25	AUX Audio Out 2	Analog output
26	Ign Sense	Analog voltage input

PTT und CD (Carrier Detect, Squelch) sind GPIOs, die Belegung erfolgt im Codeplug (z.B. Pin 16 low-aktiv als PTT, Pin 3 high-aktiv als CD) mit Pin 2 als GND (Masse). Audio findet sich auf Pin 7 (TX Audio), Pin 8 (RX Audio) und Pin 17 (Audio Ground).

Hytera-Programmierkabel Sub-D

Sub- D	USB-A	Verwendung	
11	4, Shield	Masse (Schwarz)	
10	3	Data+ (Grün)	
19	2	Data- (Weiß)	
N/C	1	5V (Rot)	

Am einfachsten wird ein altes USB-A-Kabel abgeschnitten und ein Sub-D-Stecker am anderen Ende montiert. Rot(5V) wird nicht verwendet, Schirmung (falls vorhanden) wird gemeinsam mit dem schwarzen Kabel an Pin 9 und 11 gelötet. Alternativ dazu kann auch der vorne am Gerät befindliche 10-polige MPP-Stecker verwendet werden:

MPP	USB-A	Verwendung
5	4, Shield	Masse (Schwarz)
8	3	Data+ (Grün)
4	2	Data- (Weiß)
N/C	1	5V(Rot)

Hyera-Programmierkabel MPP

Externe Steuerung für HYTERA-Repeater

Die Konfiguration für die Steuerpins PTT und Carrier/CTCSS-Erkennung (Optional, kann auch in Software extern gemacht werden) erfolgt über das Codeplug unter Conventional/Accessories. Nicht jeder Pin kann für jede Funktion verwendet werden, hier ein Beispiel:

PTT: active low, Inaktiv: 4,4 V; bei Pull-Down auf GND: 1 mA.

Hier ein Beispiel mit USB-Programmierung, Audio TX/RX und PTT:



BlueSpíce4

PTT befindet sich an Pin 16, dies muss im Codeplug unter "Conventional/General Setting /Accessories" konfiguriert werden:

	Audio	Type Flat Unsqueich	~	
	Debounce Duration	[ms] 100	•	
	Repeater Backup			
Network Abnormal Backup Enable				
	Active Level	Feature	Debounce	
Pin#3	High \checkmark	Carrier Detect	\sim	
Pin#12	High \checkmark	CTCSS/CDCSS Detect	\sim	
Pin#16	Low \lor	Ext Mic PTT	\sim	
Pin#20	High \checkmark	None	\sim	
Pin#22	Low ~	None	\checkmark	
Pin#23	Low \lor	None	~	
Accessories für PTT				

Übersicht über die verwendeten Anschlüsse:

- USB:
 - $^{\circ}$ 11 USB-Ground (grey)
 - 10 USB D+ (green)
 - $^{\circ}$ 19 USB D- (white)
- PTT:
 - ^o 6 PTT-Ground (POWER GROUND), green)
 - 16 PTT (PGRM_IN_PTT, white)
- Audio:
 - $^{\circ}$ 17 Audio Ground (green)
 - O 8 Analog TX (white)
 - 7 Analog RX (white)

CD und CTCSS werden im Beispiel nicht genutzt da der Subton vom Rechner (Svxlink) dekodiert wird.

SNMP

MIPs unter https://github.com/librenms/librenms/tree/master/mibs/hytera bzw direkt unter https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms/refs/heads/master/mibs/hytera/HYTERA-REPEATER-MIB

Die Definition wird im mips-Verzeichnis abgelegt: "cp HYTERA-REPEATER-MIB /usr/share/snmp /mibs/HYTERA-REPEATER-MIB.txt"

Unter Debian sind dazu die Pakete "snmp" und "snmp-mibs-downloader" (letzteres unter "nonfree") notwendig.

Abfrage des Repeaters: "snmpwalk -v 1 -c public -m HYTERA-REPEATER-MIB < repeater-ip>"

HYTERA Umschalten zw. Private-ID und Gruppen-ID bei manueller Eingabe

Mit entsprechenden Einstellungen im CodePlug ist es möglich über die Tastatur am Hytera-Funkgerät eine Private-ID (Einzelruf) oder eine Gruppen-ID einzugeben und zu rufen. Mit der **Taste #** kann zwischen den beiden Modi umgeschaltet werden.

Die Möglichkeit eine Gruppe über die Tastatur "auszuwählen" und diese dann mit der PTT anzusprechen kann zum Beispiel für das Ändern einer Refektor-Verbindung (aktuell in Deutschland) genutzt werden. Somit "verbraucht" man keine Speicherplätze in der Contact list.

Notwendige Einstellungen in CPS für Keypad Mode:

- Conventional Gerneral Setting Menu Spalte Common Menu Keypad Mode aktivieren
- Conventional Gerneral Setting Menu Spalte Digital Menu Manual Dial und die beiden Unterpunkte *aktivieren*
- Conventional Gerneral Setting Buttons Default Numeric Key Selection *Enable*

Die DTMF-Tastatur darf am Gerät nicht aktiv sein. Entweder wurde im CodePlug eine einige Taste für das de/aktivieren programmiert oder man kann über (am Gerät) Menu - Telefon - DTMF-Tastatur die Tastaur entsprechend umschalten.



HYTERA Service Modus

Bei den Hytera Handfunkgeräten kann mit folgender Tastenabfolge ein Service Modus geöffnet werden.

Menü / P1 / zurück / auswählen / P1 / zurück / auswählen / zurück



HYTERA MD785(G) starkes Komfortrauschen - eine Lösung

Bei Betrieb eines MD785 im Shake fällt sein starkes Komfortrauschen auf. Die Technik des Komfortrauschen wird standardmäßig im Rahmen der digitalen Signalverarbeitung verwendet. Dieses Komfortrauschen erzeugt beim Zuhörer in Sprechpausen die Illusion einer weiter bestehenden Verbindung, ohne die für die Übertragung des Rauschens ansonsten notwendige Datenrate im Netzwerk zu beanspruchen. Ohne Komfortrauschen würde bei Gesprächspausen komplette Stille auftreten, was sich in der Regel störend auf den Zuhörer auswirkt. Durch die plötzlich auftretende Stille entsteht der Eindruck, dass die Sprachverbindung abgebrochen wäre. Dies wird zB auch bei GSM-Telefonen eingesetzt. Leider hat Hytera beim MD785 dieses Rauschen ein wenig "übertrieben"...

DO5WE hat auf http://www.ov-f73.de/technik/digitalfunk/dmr/ eine Hardware-Lösung beschrieben.

[...]

Nach dem Lösen der drei Torx-Schrauben lässt sich am MD785 das Frontpanel leicht abklappen und der Lautsprecher wird sichtbar:



Im Gegensatz zu Volker bevorzugte ich den Einbau eines Trimmpotentiometers, um bei der Einstellung variabel zu sein. Mit Hilfe des Trimm-Potis lässt sich nun, ganz nach Geschmack, das Verhältnis Komfortrauschen zu NF-Signal leicht einstellen:



[...]

HYTERA Codeplug auf anderes Gerätemodell übertragen

Mit Hilfe der CPS von Hytera ist es nicht möglich den Codeplug von einem Gerätetyp (zB PD785) auf einen anderes Hytera-Modell zu übertragen.

In dieser Beschreibung sind die notwendige Schritte zusammengestellt wie ein Codeplug (Firmware Version bis einschließlich v6) so "präpariert" werden kann, dass er auf ein anderes Modell eingespielt werden kann.

Achtung dies funktioniert nur bei gleicher CPS und gleichem Firmwarestand! Firmware-Upgrade siehe DMR-Programmierung#HYTERA_Firmware_Upgrade

Mit Firmware-Version v7 hat Hytera die interne Struktur des Codeplugs verändert, sodaß die obige Anleitung nicht mehr 100%ig stimmt. Es gibt von PAOMAG eine Anleitung für die v7-Codeplugs (.RCDX)