

Basisinformationen

UKW INFORMATION

Henz & Helwig
Elektronisches Labor
D 3001 Berenbostel
Weberstr. 6 · Tel.: 0 51 04 / 88 06

Anschlussvorschlag für
2-m-Super-VFO "2 H 71 MO " und 2 H 71 MOa (12 Volt)

Blick auf die Platine

D5 = D6 = 1 N 4148 oder beliebige Silizium-Diode

S1 = Hauptschalter des Transceivers, bleibt bei Empfang geschlossen.
S2 = Taste oder Schalter, "gedrückt" : Einpfleifen.
S3 = Taste oder Schalter, "gedrückt" : Senden, Schaltstellung von S2 beliebig.

P14 an + : Quarzoszillator arbeitet.
P12 und P14 an + : Einpfleifen ohne T5 und T6.
P12, P13 und P14 an + : Senden, alle Stufen in Betrieb.

Diode D5 kompensiert Spannungsabfall an D6, kann entfallen, aber dann unter Umständen schlechtere Einpfleigenauigkeit (max. 50...100 Hz).

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	14:31, 29. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	Anonym (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	14:31, 29. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0