

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:OE8XKK Personal Information.png	2
2. Benutzer:Oe8bck	4
3. Registrierung OE8XKK	5

Datei:OE8XKK Personal Information.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)

D-STAR Gateway System (OE8XKK)

Revision 1.0

Login : OE8BCK Logout

[User Information](#) [GW Information](#) [Terminal Information](#) [Personal Information](#)

Please, edit after making a left check box on.

☐ Name : Christof

☐ E-mail : [REDACTED]

☐ Password : [REDACTED]

Password Confirm : [REDACTED]

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter.
Definition character as follows..... (G)is a gateway. (S)is a local server.
Usually RPT(Repeater) isn't checked, initial AreaRPT CS is the port A of ZoneRPT CS.
If RPT is checked, AreaRPT CS is the same as Target CS.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
☐ 1: OE8BCK			[REDACTED]	oe8bck	☒
☒ 2: OE8BCK		☒	[REDACTED]	rufzeichen	☐
☐ 3: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐
☐ 4: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐
☐ 5: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐
☐ 6: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐
☐ 7: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐
☐ 8: OE8BCK		☐	[REDACTED]		☐

Check item and change a set value.
Click the Update button.

Update


Fertig

Größe dieser Vorschau: 669 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 268 × 240 Pixel | 920 × 825 Pixel.

[Originaldatei](#) (920 × 825 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	21:01, 21. Jun. 2010		920 × 825 (98 KB)	Diskussion Beiträge	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Registrierung OE8XKK](#)

Christof, OE8BCK

Name Christof, OE8BCK

Christof, OE8BCK

Name Christof, OE8BCK

Registrierung OE8XKK

Registrierung des Terminals

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter **"Personal Information"** die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss.

Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pcname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button **"Update"**. Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

D-STAR Gateway System (OE8XKK) REVISION 1.0

Login: OE8BCK Logout

Personal Information

Please, edit after making a left check box on.

☐ Name : Christof
☐ E-mail : [redacted]
☐ Password : [redacted]
☐ Password Confirm : [redacted]

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter.
Definition character as follows... (G) is a gateway. (S) is a local server.
Usually RPT (Repeater) isn't checked. Initial Area RPT CS is the port A of Zone RPT CS.
RPT is checked, Area RPT CS is the same as Target CS.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
☐	1: OE8BCK			oe8bck	☐
☒	2: OE8BCK			rufzeichen	☐
☐	3: OE8BCK				☐
☐	4: OE8BCK				☐
☐	5: OE8BCK				☐
☐	6: OE8BCK				☐
☐	7: OE8BCK				☐
☐	8: OE8BCK				☐

Click item and change a set value.
Click the Update button.

Update

Fertig