

Userzugang- HAMNET

Userzugang-HAMNET

Um den Zugang für den Bneutzer so einfach wie möglich zu gestalten, sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

Inhaltsverzeichnis

- [1 HAMNET Userzugang der Stationen in OE](#)
 - [1.1 OE3](#)
 - [1.2 OE4](#)
 - [1.3 OE6](#)
 - [1.4 OE8](#)

HAMNET Userzugang der Stationen in OE

OE3

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power

OE4

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	5 MHz	60° (Eisenstadt)	vert	Power
Allhau OE4XLC	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power

OE6

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ
Rennfeld OE6XWR	2424 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power
Plabutsch OE6XRR	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power
Plabutsch OE6XRR	5750 Mhz	5 MHz	120° (Raaba)	vert	Power
Kruckenbergr OE6XFE	2425 Mhz	5 MHz	90° (DLbg)	hori	Power

Lachtal OE6XKG	2425 Mhz	18 MHz	120° (Zeltweg)	hori	Mesh
----------------	----------	--------	----------------	------	------

OE8

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	5 MHz	90°(Klagenfurt)	vert	Power
FH Kärnten OE8XAQ	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	18 MHz	360°(Petzen)	hori	Mash