

Registrierung OE8XKK

Registrierung des Terminals

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:4430/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter **"Personal Information"** die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss.

Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pcname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button **"Update"**. Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

The screenshot shows the 'D-STAR Gateway System (OE8XKK)' web interface. The 'Personal Information' tab is active. It contains a login section with fields for Name, E-mail, Password, and Password Confirm. Below the login section, there is a table for adding terminals. The table has columns for Initial, RPT, local IP, pcname, and Del. The first row is pre-filled with 'oe8BCK', 'rufzeichen', and a space character. The 'Update' button is visible at the bottom right.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
☒	1: OE8BCK			oe8BCK	☐
☐	2: OE8BCK			rufzeichen	☐
☐	3: OE8BCK				☐
☐	4: OE8BCK				☐
☐	5: OE8BCK				☐
☐	6: OE8BCK				☐
☐	7: OE8BCK				☐
☐	8: OE8BCK				☐

Personal Information